

Kompass abschalten?

Der Kompass, bzw. dessen Benutzung durch ArduPlane, kann in der Full Parameter List abgeschaltet werden:

```
COMPASS_USE = 0  
COMPASS_USE2 = 0  
COMPASS_USE3 = 0  
MAG_ENABLE = 0
```

Das ist manchmal erforderlich um Kompass-Fehlermeldungen zu vermeiden, wenn ein Kompass nicht korrekt kalibriert wurde. Weil ArduPlane keinen Kompass zu korrekten Funktion benötigt, kann man diesen so komplett deaktivieren.

Eindeutige ID: #1011

Verfasser: Reinhard

Letzte Änderung: 2018-12-20 21:57